



O carro utiliza 3 pilhas "AA"  
(não incluídas)

#### Para trocar as pilhas - Carro

1. Com o auxílio de uma chave philips (não incluída), abra a tampa do compartimento de pilhas, localizado na parte de baixo do carro.
2. Insira 3 pilhas "AA" (não incluídas), como mostra a imagem ao lado.
4. Feche a tampa do compartimento de pilhas com o auxílio de uma chave philips (não incluída).

O carro utiliza 3 pilhas "AA" (3 x 1,5V - não incluídas).

#### Para trocar as pilhas - Controle remoto

1. Com o auxílio de uma chave philips (não incluída), abra a tampa do compartimento de pilhas, localizado na parte de trás do controle.
2. Insira 2 pilhas "AA" (não incluídas), como mostra a imagem ao lado.
3. Feche a tampa do compartimento de pilhas com o auxílio de uma chave philips (não incluída).

O controle utiliza 2 pilhas "AA" (2 x 1,5V - não incluídas).



O controle utiliza 2 pilhas "AA"  
(não incluídas)