

## Para trocar as pilhas:

1. Abra a tampa do compartimento de pilhas, localizado na parte inferior, com o auxílio de uma chave philips.
2. Insira 1 pilha tamanho “C” como mostra a imagem ao lado.
3. Feche a tampa do compartimento de pilhas com o auxílio de uma chave philips.
4. Para ligar o brinquedo, mude a chave Liga/Desliga da posição OFF para ON.



Utiliza 1 pilha “C” (não incluída)