

Manual do usuário

DMR5872-5873




LEIA O MANUAL ATENTAMENTE ANTES DE ENTREGAR O PATINS À CRIANÇA.

Curta nossa fan page:



Para trocar a posição das rodas para inline:





Material necessário:



- Chave Allen (2 unidades)
- Parafusos (4 unidades)
- Arruelas (4 unidades)




1 – Remova as 2 rodas da posição traseira utilizando as chaves allen para soltar os parafusos que as prendem.





2 – Insira uma das rodas na posição traseira por dentro da base do patins. Insira o parafuso grande através do buraco da base passando pelo buraco no centro da roda, de forma que fiquem conectados.



3 – Finalize apertando o parafuso grande e o pequeno com o auxílio das chaves allen, como mostra a figura.




4 – Repita o processo com a roda que ficará na posição do meio.




5 – Assegure-se que os parafusos estão bem presos. Guarde as demais peças para uso futuro e boa diversão!


Para ajustar o tamanho do patins:



1 – Remova a bota. Ajuste o velcro da parte interna da bota até alcançar o tamanho desejado. Coloque a bota dentro do patins novamente.



2 – Aperte o botão de ajuste rápido na parte lateral do patins.



3 – Mova a parte traseira do corpo do patins para frente ou para trás até a posição desejada e solte o botão de ajuste rápido para travar. Certifique-se que o patins travou na posição antes de o entregar à criança.

Informações de segurança

- Guardar esse manual para futuras consultas.
- Um adulto deve acompanhar a criança enquanto brinca.
- Antes de entregar o patins à criança, certifique-se que o mesmo esteja com as peças devidamente encaixadas e que as rodas estejam alinhadas. Lembre-se de checar se as peças continuam firmes e em bom estado toda vez que a criança brincar.
- A criança deve usar equipamento de proteção enquanto brinca, como capacete, munhequeiras, cotoveleiras e joelheiras.
- Não deixe a criança usar o patins em ladeiras muito extensas ou inclinadas. O patins não foi desenvolvido para suportar velocidades muito altas e a criança pode vir a se acidentar.
- Se assegure que a criança não utilizará o patins em vias públicas ou em locais com tráfego de carros ou motos.
- A criança não deve usar o patins em superfícies com água, areia ou gelo. Evite também superfícies esburacadas e brincar durante a noite.
- Certifique-se de que a criança tenha cuidado e brinque de acordo com a sua habilidade.
- Jamais personalize o patins de forma que possa vir a afetar a segurança da criança.
- A montagem, ajuste e manutenção deve ser feita por um adulto.
- O peso máximo suportado é de 50 Kg.
- Remova todos os sacos plásticos, arames, fitas adesivas ou outros que possam vir a acompanhar a embalagem antes de entregar o patins a criança.

Importante

A criança precisa primeiro aprender a frear utilizando os freios traseiros. Enquanto se inclina para a frente, dobre levemente os joelhos e coloque uma das pernas à frente da outra. Incline o freio e o pressione contra o chão que ele irá parar o patins gradualmente. Devido a isso, ensine a criança a sempre frear com certa antecedência para não colidir com outras crianças ou obstáculos.