

BICICLETA INFANTIL EQUILÍBRIO SEM PEDAL

Manual de montagem do DMR6236 / DMR6237



RECOMENDAMOS A UTILIZAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO



Idade
recomendada:
de 3 a 5 anos



Altura
recomendada:
80 - 115 cm



Peso máximo:
25 Kg



Altura do
selim:
32 - 42 cm

GARANTIA LEGAL

Ao comprador original deste produto é conferida a garantia legal de 90 (noventa) dias prevista nos exatos termos do artigo 26 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, também conhecida como Código de Defesa do Consumidor, prazo esse que será contado a partir da data da compra exposta na Nota Fiscal de venda ao consumidor.

A garantia compreenderá a substituição do produto ou reparo de peças, à escolha da Comercial DM BRASIL.

1. A garantia será invalidada se:

- 1.1. O produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técnicas e às recomendações de uso deste manual;
- 1.2. O produto tiver sido objeto de: mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de uso e/ou de armazenagem;

1.3. O produto tiver sido submetido a consertos, sem o expresse conhecimento e consentimento da Comercial DM BRASIL;

1.4. O produto for utilizado comercialmente ou em uso coletivo;

1.5. O produto tiver sido adquirido de exposição e/ou mostruário, no estado, haja vista a impossibilidade de garantir a integridade do brinquedo e seus componentes expostos ao público.

2. A garantia não cobre:

2.1. Peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidente de transporte, manuseio, amassamentos, inclusive aqueles resultantes de atos de efeitos e/ou por catástrofes da natureza;

2.2. Mau uso, golpes, choques, excesso de peso;

2.3. Os acessórios do produto, e/ou os danos causados a estes;

2.4. Atendimento domiciliar;

2.5. Montagem do produto por parte da Comercial DM BRASIL.

Não será considerado vício e/ou defeito de fabricação o desgaste normal de peças, alterações nos tratamentos de pintura, entre outros.

INSTRUÇÕES

1. Um adulto deve acompanhar a criança enquanto brinca.

2. Antes de entregar o brinquedo a criança, certifique-se que o mesmo esteja com as peças devidamente encaixadas e que as rodas estejam alinhadas. Lembre-se de checar se as peças continuam firmes e em bom estado toda vez que a criança for brincar.

3. A criança deve usar equipamento de proteção enquanto brinca, como capacete, munhequeiras, cotoveleiras e joelheiras. Também indicamos que a criança utilize sapatos com sola de borracha enquanto brinca e nunca brinque sem sapatos.

4. O brinquedo não deve ser utilizado em ladeiras, apenas em superfícies planas.

5. Se assegure que a criança não utilizará o brinquedo em vias públicas ou em locais com tráfego de carros ou motos.

6. Apenas uma criança deve usar o brinquedo por vez.

7. A criança não deve usar o brinquedo em superfícies com água, areia ou gelo. Evite também superfícies esburacadas e brincar durante a noite, tendo em vista a baixa visibilidade no período, aumentando os riscos para o usuário.

8. Certifique-se de que a criança tenha cuidado e brinque de acordo com a sua habilidade.

9. Jamais personalize o brinquedo de forma que possa vir a afetar a segurança da criança.


LIMPEZA

- Ao lavar a bicicleta, utilize apenas água e sabão (sem pressão) ou pano úmido;

- Não utilizar produtos químicos (álcool, solventes, etc...)

- Não esfregar com utensílios que possam arranhar as peças ou a pintura.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM




1. Quadro em aço
2. Guidão em aço com manopla em PVC
3. Selim (assento) em aço + PP + couro sintético
4. Garfo em aço
5. Rodas aro 12 em EVA + PP
6. Rolamento ABEC-7 em aço
7. Anéis de proteção do quadro em PP
8. Eixos em aço
9. Arruelas em aço
10. Porcas (externas) em aço
11. Porcas (internas) em aço
12. Separadores em aço
13. Proteção do eixo em PP
14. Capa de proteção da abraçadeira em PP
15. Abraçadeira em aço
16. Ferramenta em aço


MONTAGEM




1. Passe o eixo (8) pelo rolamento (6) e o centralize com a roda (5). Encaixe o separador (12) e depois a porca da parte interna (11). Repita do outro lado da roda.




2. Encaixe o garfo (4) e o fixe no eixo (8) com o auxílio da arruela (9) e a porca da parte externa (10). Repita do outro lado da roda.



3. Repita esses passos para a roda traseira.




4. Encaixe a proteção do eixo (13).



5. Na base do garfo, encaixe um dos anéis de proteção do quadro (7).



6. Encaixe o quadro (1) no garfo. Na junção com guidão, encaixe o outro anel de proteção do quadro (7).



7. Coloque a abraçadeira (15) no tubo do garfo. Coloque a capa de proteção (14) no tubo do guidão (2) e encaixe o guidão (2) no garfo.


Aperte a abraçadeira para fixar o guidão com o auxílio da ferramenta (16) e o cubra com a capa de proteção.



8. Encaixe o selim (3) no quadro (1) e o aperte com o auxílio da ferramenta para fixá-lo.

REGULAGEM

Para uma regulagem eficiente do selim a criança deve conseguir encostar completamente os pés no chão. O guidão deve ficar alinhado com o braço.



ATENÇÃO! NÃO UTILIZAR NA VIA PÚBLICA SEM SUPERVISÃO DE UM ADULTO.



www.dmt toys.com.br



@dmt toysbrasil



Importado por:
 COMERCIAL DM BRASIL EIRELI | CNPJ: 06.159.083/0001-42
 Rod. Washington Luiz, SN, Quadra C, Lt. - 15 Santa Cruz da Serra - Duque de Caxias - RJ - CEP: 25265-008
www.dmt toys.com.br
 Fabricado na China
 Guardar a embalagem por conter informações importantes

Dúvidas, elogios e reclamações, fale com o nosso SAC:

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
sac@comercialdmbrasil.com.br