



Utiliza 03 baterias "AG13"
(incluídas)

Para inserir as baterias:

- 1- Abra o compartimento de baterias localizado na parte de cima do brinquedo com o auxílio de uma chave phillips.
- 2- Insira 3 baterias "AG13" como indicado na imagem ao lado.
- 3- Feche o compartimento de baterias com o auxílio de uma chave phillips.