



## Como brincar:




1 - Encaixe as 5 pétalas no disco.




2 - Encha o frasco interno de solução para bolhas.




3 - Encaixe o frasco interno dentro da parte de trás do bastão.




4 - Guarde o frasco com o restante da solução para bolhas na parte de baixo do bastão.



5 - Mova a chave da posição B para posição A para tocar o som.




6 - Coloque contra o vento para as pétalas girarem



7 - Aperte o botão no laço para soltar as bolhas e divirta-se!

## Para trocar as pilhas

1. Com o auxílio de uma chave philips (não incluída), abra a tampa do compartimento de pilhas, localizado na parte de trás do brinquedo.
2. Insira 3 pilhas "AA" (não incluídas), como mostra a imagem ao lado.
3. Feche a tampa do compartimento de pilhas com o auxílio de uma chave philips (não incluída).
4. Para ligar o brinquedo, aperte o botão localizado no laço, na parte de frontal do brinquedo.



Utiliza 3 pilhas "AA"  
(não incluídas)