



## Como brincar:

1




Segure o disco posicionando o dedo indicador e polegar no centro do brinquedo.

2



Gire o disco com os dedos livres ou com a outra mão.

3



Continue segurando o disco enquanto ele gira!

Ou ainda



Fixe a ventosa em uma superfície lisa e gire o disco com os dedos.