


## Como trocar as pilhas:



1. Abra a bola destravando as abas indicadas pelas setas.



2. Substitua as pilhas como mostra a imagem. Feche a bola e trave as abas novamente.



3. Aperte o botão para ligar ou desligar.