


Para trocar as pilhas:

1. Abra a tampa do compartimento das pilhas, localizado na parte de baixo do brinquedo, com o auxílio de uma chave philips (não incluída).
2. Insira 4 pilhas tamanho “AA” como mostra a imagem ao lado.
3. Feche a tampa do compartimento das pilhas com o auxílio de uma chave philips.
4. Para ligar o brinquedo mova a chave ON/OFF da posição OFF para posição ON.



Utiliza 4 pilhas “AA”
(não incluídas)